

## Trinet Max | Trinet Max Pop

**+3** anos | até **70kg**

### Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

### Informações Gerais

#### Informaciones Generales

**A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.

**B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.

Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adultos. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

**C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas. No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente de las instrucciones recomendadas.

### 1 Montagem

#### Montaje

#### 1.1 MONTAGEM DA HASTE E GUIDÃO



Montaje de tubo y manubrio

Retire o parafuso central que está fixo no guidão. Encaixe prolongador dentro do guidão. Una com o parafuso no furo e parafuse para prendê-lo (Fig.1). Certifique-se que o guidão ficou bem fixo.

Retire el tornillo central fijado en el manubrio. Coloque el caño dentro del manubrio, observando que la parte del frente del manubrio quede alineada con la parte de encastre de la guía, una con el tornillo en el orificio hasta el limite (Fig. 1). Asegúrate que el manubrio quedó firme.

Encaixe o prolongador na haste metálica, puxando a alavanca para posicionar em um dos três níveis de altura, e soltando a alavanca para travar (Fig. 2). Certifique-se que travou.

Coloque la extensión en el tubo metálico, tirando de la palanca para colocarla en uno de los tres niveles de altura y soltando la palanca para bloquearla (Fig. 2). Asegúrate de que esté trabado.



**Atenção! O brinquedo não pode ser utilizado sem a haste e guidão.**

¡Atención! El juguete no se puede utilizar sin la potencia y el manillar.

#### 1.2 ENCAIXE DA HASTE

Encaje del tubo



Encaixe a haste observando a posição do encaixe da guia (Fig. 3). Certifique-se que ficou bem encaixada.

Coloque el tubo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 3).

Asegúrese que quedó bien encajado.

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 4).

Para retirar el tubo, presione las do trabas laterales y tire el tubo (Fig. 4).



**ATENÇÃO!** NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 03 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS OU ASPIRADAS. ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS SER MONTADO POR UM ADULTO.

**ADVERTÊNCIA!** UTILIZAR COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO: CAPACETE, LUVAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS. ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA, DADO QUE REQUER UMA HABILIDADE, A FIM DE EVITAR QUEDAS OU COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO OU A TERCEIROS. NÃO UTILIZAR EM VIAS PÚBLICAS. RECOMENDADA A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O USO. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES.**

**ATENCIÓN!** NO RECOMENDABLE PARA NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS POR CONTENER PARTES PEQUEÑAS QUE PUEDEN SER TRAGADAS O ASPIRADAS. SOLO PUEDE SER ENTREGADO A LOS NIÑOS DESPUÉS DE HABER ARMADO POR UNA PERSONA ADULTA.

**ADVERTÊNCIA!** UTILIZAR CON EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN COMO: CASCO, GUANTES, RODILLERAS Y CODERAS. ESTE JUGUETE DEBE SER USADO CON PRUDENCIA, POR REQUERIR DE UNA MAYOR HABILIDAD, PARA EVITAR CAIDAS O COLISIONES QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES AL USUARIO O A TERCEROS. NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DURANTE EL USO DEL JUGUETE. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTENER INFORMACIONES IMPORTANTES.**

### GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluído na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
  - Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobrepeso.
- Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

### ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PAÑO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

### GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
  - Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.
- Este juguete debe limitarse a la edad y / o la

### ATENCIÓN!

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.